

MANUAL DE INSTALACIÓN DE EUROPLAY PARA PARQUES INFANTILES

Paso 1: Prepare la superficie



- Asegúrese de que la superficie esté nivelada y uniforme.
- Asegúrese de que el subsuelo sea duro y estable (compactación Proctor > 95%).

Paso 2: Aplique y asegure los bordes con tornillos

- Para bordes cuadrados pueden utilizarse vigas de madera (50 mm) y para bordes curvos tiras de plástico (5x50 o 100 mm).
- El borde debe colocarse 1 cm por debajo del nivel del suelo.



Paso 3: Llenar el borde con arena



Paso 4: Presione y nivele la arena

- El nivelado se puede hacer con una viga de madera, una regla con un borde cortado y presionándola con un diafragma.



NOTA:

En el caso de EuroPlay 25 (mm): el nivel de arena debe estar a 15 mm por debajo de la parte superior del borde.
En el caso de EuroPlay 35 (mm): el nivel de arena debe estar a 25 mm por debajo de la parte superior del borde.
En el caso de EuroPlay 45 (mm): el nivel de arena debe estar a 35 mm por debajo de la parte superior del borde.
En el caso de EuroPlay 55 (mm): el nivel de arena debe estar a 45 mm por debajo de la parte superior del borde.
En el caso de EuroPlay 70 (mm): nivel de arena debe estar a 60 mm por debajo de la parte superior del borde.

NOTA: debido a cambios (extremos) de temperatura, las piezas del puzzle pueden encogerse o expandirse cuando el césped artificial aún no está instalado. Esto podría conducir a un mal ajuste de las piezas durante y después de la instalación. Por lo tanto, hay que evitar el calentamiento extremo de los paneles EuroPlay antes y durante la instalación. **PRECAUCIÓN: EuroPlay se calentará rápidamente cuando se permita que el sol brille directamente sobre las piezas; el EuroPlay puede alcanzar temperaturas de más de 50 grados centígrados incluso cuando la temperatura ambiente es sólo de 20 grados!**

En caso de que los paneles se hayan expandido debido al calor, arroje agua sobre las piezas para enfriar el EuroPlay antes o durante la instalación. Después de instalar el césped (es decir, una vez que el EuroPlay esté cubierto), las piezas ya no se expandirán ni se encogerán.

Paso 5: Instale el EuroPlay



- Instale las almohadillas de izquierda a derecha (siguiendo el mismo patrón de una pared de ladrillos).

Paso 7: Corte los bordes ajustandolos al EuroPlay



Paso 8: Instale el césped sintético



- Corte el césped para que pueda colocarse unos centímetros por encima del borde.



Paso 9: Pegue los bordes del césped con listones de pegamento



- No pegue el césped artificial en el EuroPlay!

Paso 10: Fije la hierba al lado del borde con arandelas y tornillos



Paso 11: Llène el exterior del borde con arena



Paso 12: Llène el area con arena blanca esparcida uniformemente



EL RESULTADO FINAL: ¡Una base perfecta y duradera para un juego seguro!

¿Preguntas? ¡No dude en ponerse en contacto con nosotros!
info@eurocesped.com o llame al +34 950 03 10 82.